

キャリア	機種
docomo/au/SoftBank	iPhone12 mini
docomo/au/SoftBank	iPhone12 Pro Max
docomo/au/SoftBank	iPhone12 Pro
docomo/au/SoftBank	iPhone12
docomo/au/SoftBank	iPhone SE(第2世代)
docomo/au/SoftBank	iPhone 11 Pro Max
docomo/au/SoftBank	iPhone 11 Pro
docomo/au/SoftBank	iPhone 11
docomo/au/SoftBank	iPhone XR
docomo/au/SoftBank	iPhone XS
docomo/au/SoftBank	iPhone XS Max
docomo/au/SoftBank	iPhone X
docomo/au/SoftBank	iPhone 8 Plus
docomo/au/SoftBank	iPhone 8
docomo/au/SoftBank	iPhone 7 Plus ※iOS11.0以降
docomo/au/SoftBank	iPhone 7 ※iOS11.0以降
docomo/au/SoftBank	iPhone SE ※iOS11.0以降
docomo/au/SoftBank	iPhone 6s Plus ※iOS11.0以降
docomo/au/SoftBank	iPhone 6s ※iOS11.0以降
docomo/au/SoftBank	iPhone 6 Plus ※iOS11.0以降
docomo/au/SoftBank	iPhone 6 ※iOS11.0以降
docomo/au/SoftBank	iPhone 5s ※iOS11.0以降

キャリア	機種
docomo	SH-53A
docomo	F-52A
docomo	L-52A
docomo	SC-53A
docomo	SH-41A
docomo	SC-54A
docomo	S0-52A
docomo	F-42A
docomo	SC-42A
docomo	F-51A
docomo	SC-41A
docomo	S0-41A
docomo	F-41A
docomo	L-41A
docomo	L-51A
docomo	SH-51A
docomo	SC-51A
docomo	SH-01M
docomo	S0-01M
docomo	SH-02M
docomo	SC-02M
docomo	SC-01M
docomo	HW-02L
docomo	L-01L
docomo	S0-03L
docomo	F-02L
docomo	Google Pixel 3a
docomo	S0-02L
docomo	SH-04L
docomo	SC-03L
docomo	SC-04L
docomo	F-01L
docomo	SH-01L
docomo	SC-01L
docomo	P-01K
docomo	Google Pixel 3
docomo	Google Pixel 3 XL
docomo	SC-02L
docomo	S0-01L
docomo	S0-04K
docomo	L-03K
docomo	S0-05K
docomo	HW-01K
docomo	SH-03K
docomo	S0-03K
docomo	F-04K ※「音で紹介する」機能は使用できません
docomo	SC-03K
docomo	SC-02K
docomo	L-02K ※「Zeeを聴く」の失敗が多い機種です
docomo	F-03K

キャリア	機種
docomo	Z-01K
docomo	L-01K
docomo	F-01K
docomo	M0-01K
docomo	S0-02K
docomo	S0-01K
docomo	SH-01K
docomo	SC-01K
docomo	SH-03J
docomo	S0-04J
docomo	SC-04J
docomo	SC-03J
docomo	SC-02J
docomo	F-05J
docomo	S0-03J
docomo	F-04J
docomo	L-01J
docomo	F-01J
docomo	M0-01J
docomo	SH-02J
docomo	S0-02J
docomo	S0-01J
docomo	F-03H
docomo	S0-04H
docomo	SH-04H
docomo	SC-02H
docomo	F-02H ※最新OSへのバージョンアップが必要です
docomo	SH-02H
docomo	S0-03H
docomo	S0-02H
docomo	SC-01H
docomo	S0-01H
docomo	SH-01H
docomo	Nexus 5X
docomo	F-01H
docomo	SH-04G
docomo	S0-04G
docomo	S0-03G
docomo	SH-03G
docomo	F-04G
docomo	SC-05G
docomo	SC-04G

キャリア	機種
au	KYG01
au	SHG03
au	SCG08
au	SOG02
au	SCG05
au	SCG04
au	Google Pixel 5
au	SCG07
au	SCG06
au	KYV48
au	XIG01
au	SHG02
au	ZTG01
au	OPG01
au	SCV48
au	SHV48
au	A001LG
au	SOV43
au	SCG02
au	SOG01
au	SHG01
au	SCG01
au	SCV47
au	KYV47
au	SHV47
au	SHV46
au	SCV44
au	SHV45
au	SCV46
au	SOV42
au	SOV41
au	SCV45
au	KYV46
au	HWV33
au	SHV43K
au	SOV40
au	SCV43
au	SHV44
au	SCV42
au	SCV41
au	KYV45
au	SCV40
au	LGV36
au	SOV39
au	SHV43
au	SOV38
au	HWV32
au	SHV42
au	SOV37
au	SCV39

キャリア	機種
au	SCV38
au	KYV44
au	HWV31
au	KYV43
au	LGV35
au	SHV41
au	SOV36
au	SHV40
au	SCV37
au	KYV42
au	HTV33
au	SHV39
au	KYV41
au	SCV36
au	SCV35
au	SOV35
au	KYV40
au	SHV38
au	KYV39
au	KYV38
au	SHV37
au	LGV34
au	SOV34
au	SHV36
au	LGV33
au	SHV35
au	SOV33
au	HTV32
au	SHV34
au	SCV33
au	KYV37
au	SHV33
au	SCV32
au	KYV36
au	SOV32
au	KYV34
au	KYV35
au	SOV31
au	SHV32
au	HTV31
au	LGV32
au	SCV31

キャリア	機種
SoftBank	A004SH
SoftBank	A001XM
SoftBank	A002S0
SoftBank	Google Pixel 4a(5G)
SoftBank	Google Pixel 5
SoftBank	A002SH
SoftBank	A001SH
SoftBank	A001KC
SoftBank	Google Pixel 4a
SoftBank	A0010P
SoftBank	908SH
SoftBank	902ZT
SoftBank	906SH
SoftBank	901SH
SoftBank	901LG
SoftBank	Google Pixel 4
SoftBank	Google Pixel 4 XL
SoftBank	901S0
SoftBank	802LG
SoftBank	801FJ
SoftBank	802S0
SoftBank	808SH
SoftBank	Google Pixel 3a
SoftBank	Google Pixel 3a XL
SoftBank	LYA-L09
SoftBank	803SH
SoftBank	801SH
SoftBank	S5-SH
SoftBank	Google Pixel 3
SoftBank	Google Pixel 3 XL
SoftBank	801S0
SoftBank	704SH
SoftBank	704HW
SoftBank	704KC
SoftBank	706SH
SoftBank	702S0
SoftBank	703HW
SoftBank	702SH
SoftBank	S3-SH
SoftBank	701SH
SoftBank	701S0
SoftBank	606SH
SoftBank	602KC
SoftBank	601HT
SoftBank	605SH
SoftBank	602S0
SoftBank	603SH
SoftBank	SW001SH
SoftBank	601S0
SoftBank	509SH

キャリア	機種
SoftBank	507SH
SoftBank	503KC
SoftBank	502S0
SoftBank	506SH
SoftBank	503SH
SoftBank	502SH
SoftBank	Nexus 6P
SoftBank	501S0
SoftBank	403SH
SoftBank	404SH
SoftBank	402S0
SoftBank	404SC

キャリア	機種
Disney docomo	DM-01K
Disney docomo	DM-01J
Disney docomo	DM-02H
Disney docomo	DM-01H
Disney docomo	DM-01G

キャリア	機種
Y!mobile	Android One S8
Y!mobile	A003SH
Y!mobile	A0020P
Y!mobile	S7-SH
Y!mobile	S6-KC
Y!mobile	901ZT
Y!mobile	902S0
Y!mobile	MAR-LX2J
Y!mobile	S5-SH
Y!mobile	X5-LG
Y!mobile	705KC
Y!mobile	ANE-LX2J
Y!mobile	X4-SH
Y!mobile	S4-KC
Y!mobile	X3-KC
Y!mobile	S3-SH
Y!mobile	Android One X1
Y!mobile	Android One S2
Y!mobile	Android One S1
Y!mobile	Nexus 6P
Y!mobile	507SH
Y!mobile	503KC
Y!mobile	403SH
Y!mobile	404SH
Y!mobile	503HW
Y!mobile	Nexus 5X
Y!mobile	Nexus 6